



AQUA ÉTANCHE

PROTECTION DES POTEaux EN BOIS



GUIDE DE MISE EN ŒUVRE – TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ

CONDITIONS CLIMATIQUES



- Pas de précipitation.
- Ne pas utiliser si de la pluie est prévue dans les 12H.



Le produit résistera à l'eau et aux intempéries (eau de pluies) après 24H.



- Température >5 °C.
- Tenir compte du point de rosé.

Dans le cas contraire, un film d'humidité s'opposant à l'adhérence peut se former sur le support.

EXIGENCES DES SURFACES



Les surfaces doivent être saines, propres et sèches (humidité résiduelle du béton <5% dans les 2 cm de la couche supérieure), offrir des caractéristiques de portance nécessaires, être conformes au DTU en vigueur.

CONSOMMATION

Appliquer en plusieurs couches.

CONSOMMATION :
2,7 L/m²

Dans le cas d'utilisation de géotextile* :

CONSOMMATION :

Utiliser 2/3 soit 1,8 L pour le collage et 1/3 soit 0,9 L pour le recouvrement

Épaisseur finale après séchage :
2 mm

Durée de vie : 20 ans

* utiliser du géotextile polyester



ÉTAPE 1

S'assurer que la surface soit propre, sèche et exempte de graisse. Toutes les particules non adhérentes doivent être supprimées.



ÉTAPE 2

Bien mélanger et de façon homogène **UHU AQUA ÉTANCHE** avant tout usage. Nous vous déconseillons de mélanger avec un mixeur électrique.



ÉTAPE 3

Appliquer une première couche sur toute la partie qui sera enterrée.



ÉTAPE 4

Après 24H de séchage appliquer une seconde couche.



ÉTAPE 5

24H plus tard, les poteaux peuvent être installés.



Retrouvez d'autres applications de l'Aqua Étanche ici

